キトーレバーブロック 定期点検基準マニュアル(L4形)

1. 点検のすすめ

◆ 危険 点検は安全の第一歩。日常点検・定期点検を励行しましょう。

- ■日常点検については、取扱説明書を参照してください。
- 【この定期点検基準は月例点検と年次点検項目で構成されています。
- 【点検項目は標準的使用環境・条件を前提として構成されております。特殊環境・条件下でのご 使用の場合、別途キトーにお問い合わせください。
- ■年次点検は分解・組立をともないます。別冊分解組立マニュアルを参照し、正しく行ってくだ
- ■定期点検は専任の保守管理者が行うか、キトーにご相談ください。(又は巻末のキトーサービ スネットワークの中からお近くのサービスショップにご相談いただいても結構です)

2. 点検基準

◆ 危険 使用限界または判定基準を超えた部品は使ってはいけません。また交換・修理する時は、キトー 純正部品以外を使用してはいけません。

· -	1	
項目	点検方法	使用限界または判定基準
月例点検	-設置された状態また は作業台上で点検-	↑ 注意 日常点検項目に加えて下記項目をチェックしてく ださい。
1. 外観	一目視一	
①ネームプレート		・容量表示がはっきりと読めること。・ネームプレートが剝がれていないこと。
②ボディー外観	Z	・キズ・破損がないこと。・ナット・ワリピン類がゆるんだり脱落していないこと。
2. 機能	-軽荷重を吊り20~	↑ 注意 音も診断の重要なポイント。日頃チェンブロック
	30cm上げ下げ操作-	の動作音にも注意をしてください。例えば…、
		レバー (巻き) (戻し)
	巻 操作	報品 ☆ ↓ ↓ ↓ ↑
		ブレーキ カチカチ ー ー ー
	1 A Pro	レバー - カチカチ - カチカチ
		巻き上げ時はブレーキとレバーの音が出る

	項	<u> </u>	点検方法	使 !	用限界ま プ	· / 判 会 .	 其 淮	
	①異常音	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		・音が弱くなっ				
•	②手引力			・手引力が異常			,4 A.C. C	
	③ブレーキ			・ブレーキの滑				
	④遊転操作							
				・ユーテンニギ・ロードチェン		_	L	
;				・ユーテンニギ				
	3. 上下フッ	, <i>h</i>						
1			- 目視&ノギス測定-		a、b、c を測 準値として点			
	①口の開き							≭ र ु ——
				a寸法	<u>準 値 (mm)</u> 去=	基準値を起	界値	<u> </u>
		4	(Xa 1/27	b寸污		5%以上の	-	
		}		c寸法	<u></u> =	5%以上の		
(②摩耗		· - b-	・なお公称基準値	直として下去	た参照いたと	\$1. T 3 64	
				す。ただし、フ				
				差がでることを			,,,,,,,	
		1			a寸法(mm)	b寸法(mm)	c寸法((mm)
				定格荷重(t)	基準	基準 限界	+	退界
				0.75	43	 		8.6
				1.5	52	19.0 18.1	25.7 2	24.4
				3	65	24.3 23.1	33.5 3	1.8
				6	85	36.5 34.7	 '- -	6.3
			-4-	9	116	47.5 45.1	63.0 5	9.8
3	変形・キズ			・目視でねじれ等	変形が明らか	なものは使用	限界。	
			##	シャンク部が片。			12071 0	
				・深い切り込みキ		=		
			T	・リベット・ボル	ト・ナット等	がゆるんだり	、脱落し	てい
				ないこと。				
4	フックの動き		777	・軽く回ること。				
				在「四ること。				
(E)	フックラッチ		, ,					
(3)	ィックフツチ			・フックの口の中に		ついているこ	と。	
				・スムーズに動くこ 小 会除		- 11		
					フックラッチ けいけませる		ックは使っ	って
					はいさいかでん	8		
					はいけません			

項目	点検方法	使 用	限界また	は判定を	 基 準
⑥アイドルシーブの	-手で動かしてみる-	↑ 注意 指を挟ま	ないように	注意。	
動き	1	・滑らかに回転す			
	Y I		•	ブジクの変形	があると、滑ら
	Jan T	かな回転がで			
	ポケット山部				
①アイドルシーブの		・ポケット部に乗	り上げキズー	や摩耗がない	こと。
摩耗&キズ					
4. ロードチェン	- 目視&ノギス測定-	▲ 注意 特にシー	ブと噛み合	う部分を念入	りにチェック。
,			5 リンクの	ピッチの和((mm)
①摩耗	1リンク	定格荷重(t)	基準		界
(E)		0.75	85.5	88.0	
	5リンクのピッチの和	1.5	106.0	109.1	
	3,0000000000000000000000000000000000000	3 • 6 • 9	136.0	. 140.0)
				1	
		▲ 注意	ロードチェ	ンの摩耗が	確認されたら、
			念のため口	ロードシーブ	もチェックしま
			しょう。		
		mar I . At al rei &			
②錆・腐食		・著しい錆や腐食			ン油をつけまし
		AL /王,忠	■ロートテェ よう。	ンにはマン	/油をりけまし
	₹ 3€		<i>4</i> / 0		
③変形&キズ		・ねじれなどの変		-	
		-	正しい取扱		
		・深い切り込みキ	ズのないこと	<u>⊬</u> 。	
	ー分解の上各部分の詳	↑ 注音 日間 与	で ロノーチャン・	r Te 20 Te 20 +	エールカトテノ
年次点検	ー分解の上合部分の計! 細チェックー	▲ 注意 月例点検 ださい。	-貝日に加えて	(下記項目を	アエックしてく
	(本) グラー	1 0.0			
5. クサリピン	ー目視&ノギス測定-		•		
	C	・目視で明らかに	変形が判定で	できるものは	使用限界です。
①変形	a a	・ねじ部にキズ・	変形のないこ	_ と。	
	0				
②摩耗	(d 寸法を測定)		クサリピン	直径(d)mm	
		定格荷重(t)	基準	限界	
		0.75	6.8	6.5	
		1.5	8.7	8.3	
		3 • 6 • 9	11.1	10.6	

項 ③錆・腐食 ①ブレーキ面の摩耗 &キズ ②ブレーキバンの摩 耗 ③ツメグルマブッシ ュの摩耗 ュ含油


点検方法

使用限界または判定基準


·a、b 寸法の差0.5mm以内。

- ・著しい錆・腐食のないこと。
- ④上下カナグ結合用 穴の変形


目



6. ブレーキ機構 - 目視&ノギス測定-



▲注意 乾式ブレーキです。油はつけないでく ださい。



- ・ブレーキウケ・ブレーキバン・ツメグルマ・メネジ等の ブレーキ面に異物による引っ搔きキズやえぐったキズが ないこと。
- ・同上部品のブレーキ面が光沢を帯びる程テカテカに、摩 耗していないこと。
- ・厚さが均一であること。内側が外側より厚いものは使用 限界。

3.0

に漬け込んでから、使用してください。

外側	ててみる) 内側 !	

(ストレートゲージを

会校 本 垂 (A)	ブレーキバ	ン厚さ(mm)
定格荷重(t)	基準	限 界

3.5

・円周方向の厚さが均一であること。

全 容 量

空牧 基金 (4)	Α¬	
定格荷重(t)	基準	限 界
全 容 量	4.0	3.0

④ツメグルマブッシ (マッチの炎を軽く あてる)



・充分含油していること。=熱で油が表面に滲み出る程度。 ↑ 注意 交換、組立を行う時は1日タービン油

定格荷重(t)	A寸法		
产16何里(t)	基準	限 界	
0.75	64	61	
1.5	74	. 71	
3 • 6 • 9	74	71	

・ツメの先端が段のつくほど摩耗していないこと。

- ⑤ツメグルマの摩耗
- ⑥ツメの摩耗

項	B	点検	方 法	使用限界または判定基準
①ツメバネの キズ	変形・			・変形、キズのないこと。
⑧メネジの変	形	4-0		・カジリ、マクレ等の変形のないこと。・歯が著しく変形していないこと。
⑨錆				・各部品に著しい錆のないこと。
7. 巻上げ機	構 -	- 目視 -		·
		ギヤ#2 ギヤ#3 ピニオン	ロードギャ	Die Come-
	术	ケット山部	d	
①ロードシー 耗・キズ	ブの摩			・シーブポケットの摩耗や山部への乗り上げキズのないこ と。
②ギヤ歯部の キズ	摩耗•	P. S. S.		・歯欠け、歯に段がついた摩耗やキズがないこと。
③ピニオンの?	変形			・曲り等の変形が認められたものは使用限界。
④レバーの変	形			・キンテイ、カシメにガタがないこと。
				・グリップがしっかりと固定されていること。
			•	・曲り、割れ等のないこと。
⑤キリカエツ。 耗	メの摩	£6	7	・歯に段がつくほど摩耗していないこと。
⑥バネジクのヨ	変形	•	T	・曲り等の変形のないこと。
①キリカエバ :	ネの変		!	・圧縮変形していないこと。
形	Ì			定格荷重(t) 基準ℓ(mm)
		!! ! ! i	įė	0.75 37
				1.5 • 3 • 6 • 9 42

項目	点 検 方 法	使 用	限界ま	たは判	定基	
⑧プレーキバネの		・圧縮変形及びく				
変形	* E->	定格荷重(t)	ℓ 基準(m	m)	角度	
		0.75	30	30°	45°	
		1 • 5 • 3 • 6 • 9	30	25°	40°	
③ユーテンバネの 変形	[- e	・圧縮変形及びの	角が大きく	変形して	いない	こと。
		定格荷重(t)	ℓ寸法(m	n) a f	角度	
			基準 限	界基準	限界	
}		0.75	66 59	1200	165°	
,		1 • 5 • 3 • 6 • 9	71 64	1 180°	165°	
8. ボディ	- 目視&ノギス測定- ギャケース					
		V-AA				
①フレームA&B ・スティボルト	7V-AB	・大きく変形した			こと。	
・ツナギジク用	スティボルト (軽く叩いてみる)	・キンティのゆる				
軸受	(様くらいくみる)	・a、b 寸法の差が				hada la horra i
		・軸受がグラグラ なっていないこ		こ こ。	文かしの	の穴がだ円に
			- 0			
②ギヤケースの	·	・大きく変形した	り著しいキ	ズのない、	こと。	
変形・キズ		・ギヤ#2、ピニ	オン用ベア	リングに	ガタがな	よく、しっか
		り固定されていること。				
③ツナギジクの 変形・摩耗	,	・目視で変形が明	らかなもの	は使用限列	F.o.	
\$2.10 PTT0		定格荷重(t)	Α¬	法	7	}
	A A	足作用重(L)	基準	限 界		
	0.75t 1.5~9t	0.75	12	11	_	
	;	1.5	12	11	-	
		3 • 6 • 9	16	15	J	}
④ベアリングの損傷		・フレームA及び ^さ こと。	ギヤケース	こしっかり) と固定	きされている

項目	点検方法	使用限界または判定基準
9. その他	一目視一	
2 t	1 479	
779:		
①ストリッパの変形		・先端が潰れたり変形していないこと。
②クサリトメリンク の変形	ストリッパクサリトメリ	
③クサリガイドの 変形		・潰れたり著しく変形していないこと。
10. テスト		◆ 危険 点検が終了したら、分解組立マニュアルに従い、 再組立してください。
①無負荷テスト	巻上げ巻下げを数回 繰り返す	・手引力が軽く操作できますか。・巻上げ時、ツメ音が"カチカチ"と規則正しくでますか。・遊転操作がスムーズにできますか。
②定格荷重テスト	定格荷重を吊り20~ 30cm上げ下げする	・手引力が異常に重くありませんか。・異常音はでませんか。・ブレーキの滑りは出ませんか。
	•	
	ļ	

キトーレバーブロック 定期点検チェックシート

機種	定格荷重	Model Lot No.	貴社管理No.	設置年月日	設置場所

↑ 注意 このチェックシートはキトーの定期点検基準マニュアルをベースとした標準サンプルです。お客様の使用環境・条件に適した点検項目を決めてください。

◆ 危険 点検結果 "異常有り"と判断された製品は絶対使用しないこと、ただちに保守管理者に修理をた のむか、キトーにご相談下さい。

■点検結果表示例:○-良好、△-次回交換(調整)、×-異常有り交換(調整)を要す。

対	X	点 検 項 目	点検実施年月日
象	分	点	
	外	ネームプレート	
	観	ボディ外観	
	機	異常音	
月月		手引力	
	能	ブレーキ	
		口の開き	
例		摩 耗	
	フ	変形・キズ	
点	ッ	フックの動き	
	2	フックラッチ	
17		アイドルシーブの動き	
検		アイドルシーブの摩耗・キズ	
	F	摩耗	
	ドチェン	錆・腐食	
	シ	変形・キズ	
年	2	変 形	
年次点検	クサリピン	摩耗	
原検	ŕ	錆・腐食	
		上下カナグ結合用穴の変形	

対	区分	点 検 項 目	点検実施年月日			
象						
	ブレーキ機構	ブレーキ面の摩耗・キズ				
		ブレーキバンの摩耗				
		ツメグルマブッシュの摩耗				
		ツメグルマブッシュの含油				
年		ツメグルマの摩耗				
		ツメの摩耗				
		ツメバネの変形・キズ				
		メネジの変形				
次点	巻き上げ機構	ロードシーブの摩耗・キズ				
		ギヤ歯部の摩耗・キズ				
		ピニオンの変形				
		レバーの変形				
		キリカエツメの摩耗				
		バネジクの変形	!			
		ブレーキバネの変形				
		ユーテンバネの変形				
検	ボ ディ その他	フレームA & Bの変形・キズ				
		(ステイボルトのゆるみ・ツナギジク用軸受の変形)				
		ギヤケースの変形・キズ				
		ツナギジク変形・キズ				
		ツナギジク変形・摩耗				
		ストリッパの変形				
		クサリトメリングの変形				
		クサリガイドの変形				
	テスト	無負機能テスト	•			
	1	定格荷重テスト				
実	行	点 検 者				
		II to the real state of the				
チェック		保寸管埋頁性 有				